

Pro spolehlivé fungování regulace HOS je vždy nejlepší použít originální kabeláž (součást standardní dodávky HOS nebo volitelné příslušenství HOXTER).

- v případě nutnosti přípravy instalace je doporučen kabel typu LiYY 2x 0,34 mm²
- všechny volné konce vodičů musí být opatřené krimpovacími dutinkami
- propojovací kabely a kabely senzorů musí být rozmotány a pokládány odděleně od silových vodičů
- připravené kabelové chráničky by měly mít vnitřní průměr alespoň 14 mm

HOS A – regulace hoření

- napájecí zásuvka 230V ve spodní části/chladné zóně obestavby

HOS AW – regulace hoření + voda

- napájecí zásuvka 230V ve spodní části/chladné zóně obestavby
- kabelová chránička pro 2 čidla PT1000 od řídicí jednotky k akumulární nádrži
- kabelová chránička pro ovládací kabel od řídicí jednotky k oběhovému čerpadlu nebo k elektrické rozvodné skříni – podle toho, jak je elektricky čerpadlo zapojeno

HOS AWU – regulace hoření + voda + hlídání podtlaku

- napájecí zásuvka 230V ve spodní části/chladné zóně obestavby
- kabelová chránička pro 2 čidla PT1000 od řídicí jednotky k akumulární nádrži
- kabelová chránička pro ovládací kabel od řídicí jednotky k oběhovému čerpadlu nebo k elektrické rozvodné skříni – podle toho, jak je elektricky čerpadlo zapojeno
- kabelová chránička pro ovládací kabel od řídicí jednotky ke vzduchotechnickému zařízení nebo k elektrické rozvodné skříni – podle toho, jak je zařízení čerpadlo zapojeno
- pro ostatní vzduchotechnická zařízení (např. odsavač par) platí následující: přídatný spínač na DIN lištu/zásuvkový spínač připojte k dalšímu vzduchotechnickému zařízení také přes kabelovou chráničku

HOS AU – regulace spalování + podtlakové bezpečnostní zařízení

- napájecí zásuvka 230V ve spodní části/chladné zóně obestavby
- kabelová chránička pro ovládací kabel od řídicí jednotky ke vzduchotechnickému zařízení nebo k elektrické rozvodné skříni – podle toho, jak je zařízení čerpadlo zapojeno
- pro ostatní vzduchotechnická zařízení (např. odsavač par) platí následující: přídatný spínač na DIN lištu/zásuvkový spínač připojte k dalšímu vzduchotechnickému zařízení také přes kabelovou chráničku

HOS U – podtlakové bezpečnostní zařízení

- napájecí zásuvka 230V ve spodní části/chladné zóně obestavby
- kabelová chránička pro ovládací kabel od řídicí jednotky ke vzduchotechnickému zařízení nebo k elektrické rozvodné skříni – podle toho, jak je zařízení čerpadlo zapojeno
- pro ostatní vzduchotechnická zařízení (např. odsavač par) platí následující: přídatný spínač na DIN lištu/zásuvkový spínač připojte k dalšímu vzduchotechnickému zařízení také přes kabelovou chráničku